

## Pflichten für Eigentümer / Betreiber und Mieter



### Verantwortung Wasserversorger

Gewinnung, Aufbereitung  
und öffentliche Verteilung  
des Trinkwassers



### Verantwortung Sanitärfachmann

Planung und Ausführung nach den geltenden Normen  
und Richtlinien

Verwendung der für Trinkwasser zertifizierten Materialien,  
Armaturen und Apparate

Übergabe und Instruktionen an den Eigentümer/Betreiber



### Verantwortung Eigentümer / Betreiber

Regelmässige Funktionskontrolle und  
Unterhalt der Gebäudeverteilung, Apparate  
und Armaturen

Für Reparaturen einen fachkundigen Sanitär  
engagieren

Wassertemperaturen an den **Entnahmestellen**  
– Kaltwasser konstant unter 25 °C  
– Warmwasser höher 50 °C, optimal 55 °C

Bei Wohnungsleerstand regelmässiges  
(ein- bis zweimal pro Woche) und kräftiges  
Spülen des Kalt- und Warmwassers an  
allen Entnahmestellen



### Verantwortung Mieter

Regelmässiger Wasserbezug an allen Armaturen oder regelmässiges  
(ein- bis zweimal pro Woche) und ausreichendes Spülen des Kalt-  
und Warmwassers an allen Entnahmestellen

Nach Ferienabwesenheit ausreichendes und kräftiges Spülen  
des Kalt- und Warmwassers an allen Entnahmestellen

Regelmässige Entkalkung von Duschköpfen und Strahlreglern

Probleme umgehend dem Eigentümer/Betreiber melden

**Tipp:** Ungenutztes Wasser zum Pflanzengiessen verwenden